

KULLANIM KILAVUZU



- Soğutucu gazın sistem ekipmanları ile uyumlu olup olmadığının kontrolleri sağlanmalıdır.
- Sistemde herhangi bir kaçak olmadığından emin olunmalıdır.
- Sistemde herhangi bir nem, pas veya pislik olmadığından emin olunmalıdır.
- Sisteme gazı basacak personellerin ekipmanları iş sağlığı açısından eksiksiz olmalıdır.
- Sisteme gaz / likit kontrollü bir biçimde enjekte edilmelidir.

KULLANIM: Tüpü açmak için valfin üzerindeki kılıfı çıkarın. Aktarım hortumunu valfin çıkışına takın. Yüksek basınç tarafını asla bir sisteme bağlamayın.

UYARI

Sıkıştırılmış sıvı ve gazlar. Buhar çevredeki nefes almak için gerekli oksijen seviyesinin düşmesine sebep olarak hızlı boğulmaya yol açabilir. Ürünün solunması veya yanlış kullanımı sonucunda ciddi kişisel yaralanmalar veya ölüm gerçekleşebilir. Sıcak metal yüzeylerle teması halinde çevreye zehirli, yıpratıcı çözülmüş gazlar yayabilir. Sıvıya cilt veya göz teması olması bölgesel donma ve tahrişe sebep olabilir. Aşırı ısıtma, sıkıştırma veya paslandırma tüpün patlamasına ve bu da ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

ALINACAK TEMEL TEDBİRLER

- Gazı asla solumayın.
- Elverişli bir alanda ve uygun havalandırma ile depolayıp kullanın. Cildiniz, gözünüz ve kıyafetlerinizle temasından kaçının.
- Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın ve 51°C'nin üzerindeki sıcaklıkta depolamayın.
- Rutubetli alanlarda depolamayın.
- Tüpü düşürmeyin, sert darbelere maruz bırakmayın.
- Valfi veya emniyet vanasını sıkıştırmayın.
- Tüpü asla sıkıştırılmış hava veya başka bir madde ile tekrar doldurmayın.
- Boş tüp eser miktarda kalıntı içerebilir, elden çıkarırken dikkat edin.

İLK YARDIM İÇİN GEREKLİ EK BİLGİLER

Solunması halinde soluyan kişiyi temiz havaya çıkarın, nefes almıyorsa suni teneffüs yapın (tercihen ağızdan ağıza), nefes alma zorluğu çekiyorsa oksijen verin. Uyarıcı maddelerden kaçının. Adrenaline (epinefrin) vermeyin ve doktor çağırın. Temas olması halinde gözünüzü sıcak olmayan bol su ile derhal en az 15 dakika boyunca yıkayın. Doktor çağırın. Cildinizdeki temas eden bölgeleri sıcak olmayan su ile yıkayın veya cildinizi yavaşça ısıtmak için diğer maddeleri kullanın.



TÜP GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ

Kalan içeriği atmosfere salmayın, onaylı bir soğutucu geri dönüşüm tüpüne aktarın. Tüp boş ise (OPSİG veya daha az) valfi açın ve uygun şekilde tüpü geri dönüştürün!

12.3L Tüpler

Dip Hortumsuz 12.3L Tüpler:

- Tüpün ve kutunun üzerinde ibare yoktur.
- 12.3L ambalajlı ürünlerde sisteme likit enjekte edebilmek için, aşağıda gösterildiği gibi tüpü ters çevirerek kullanınız.



Tüpe yükseklik kazandırdığınız zaman akışı daha rahat sağlayabilirsiniz.

Dip Hortumlu 12.3L Tüpler:

- Tüpün ve kutunun üzerinde dip hortumludur ibaresi vardır.
- Bu ambalajlı ürünlerde sisteme likit enjekte edebilmek için aşağıda gösterildiği gibi tüpü düz şekilde kullanınız.

Dip hortumu vardır. Sıvı için dik kullanın.
With diptube. Upright for liquid.





Tüpe yükseklik kazandırdığınız zaman akışı daha rahat sağlayabilirsiniz.

61 L Tüpler

- Tüpler dik şekilde kullanılmalıdır.
- Bu tüpler üzerindeki 2 Adet vana çıkışı bulunmaktadır.
- Kırmızı vana likit çıkışı için, mavi vana ise gaz faz hattı içindir.
- Tüpe yükseklik kazandırdığınız zaman akışı daha rahat sağlayabilirsiniz.

Sisteme likit enjekte edilmek istendiğinde kırmızı vanadan bağlanması gerekmektedir.

Sistemden geri gaz toplanacağı zaman gaz faz hattı için mavi vanaya bağlantılar yapılarak kullanılması gerekmektedir.




61L tüplerde kırmızı kasa ile sevkiyat





Tonluk Tanklar

1 000L



- Tonluk tanklarda iki adet vana bulunmaktadır; bir vana gaz faz hattı diğer vana ise likit hattı içindir.
- Tonluk tankın içinde yukarı ve aşağı uzanan iki adet hortum bulunmaktadır.
- Sisteme likit enjekte edebilmek için pozisyon itibari ile şekilde görüldüğü üzere aşağıda kalan boru kullanılmalıdır.
- Tanka yükseklik kazandırdığınız zaman akışı daha rahat sağlayabilirsiniz.



Üretim yılı / numarası / et kalınlığı
gibi bilgileri gösteren ibareler
tank üzerinde yer alır.



Vananın ağız kısımlarına bakmaksızın, vanaların bağlı olduğu yeşil yuvarlak kısımları zemine dik olacak şekilde kullanılmalıdır.